SCHRITT 1 BATTERIEN EINSETZEN





Schrauben Sie das Batteriefach des Senders mit einem Kreuz- oder Flachschlitzschraubenzieher auf und legen Sie 3 AA-Batterien ein. Drücken Sie den RESET-Knopf auf der Rückseite des Senders.

Schieben Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Displays herunter. Legen Sie 3 AA-Batterien ein. Sie werden einen kurzen Piepton hören.



SCHRITT 2 EINHEITEN SYNCHRONISIEREN

Drücken und halten Sie den CHECK-Knopf auf der Vorderseite des Senders, bis das rote LED-Licht aufblitzt.

Drücken und halten Sie den SEARCH-Knopf auf der Rückseite des Displays. Lassen Sie den SEARCH-Knopf los, wenn Sie einen kurzen Piepton hören. Das Funkwellen-Icon in der oberen linken Ecke des Hauptbildschirms

Die zwei Einheiten verbinden sich jetzt miteinander. Dies kann bis zu zwei Minuten dauern. Das Funkwellen-Icon in der linken oberen Ecke wird vollständig beleuchtet sein und eine "0" wird im Hauptbildschirm erscheinen. Sie können das Display bis zu 30 Meter vom Sender entfernt aufstellen. (abhängig von der Bauweise des Gebäudes)









SCHRITT 3

PROGRAMMIERUNG

Beginnen Sie mit den Anweisungen oben links, um Ihr Display vollständig einzurichten und zu programmieren.



IHR DISPLAY HAT DREI VERSCHIEDENE BILDSCHIRME.

Der Hauptbildschirm zeigt Echtzeitdaten an. Der untere linke Bildschirm zeigt die Zeit, das Datum und die Raumtemperatur an. Der untere rechte Bildschirm stellt die Gesamt- und Durchschnittswerte bis heute dar. Sie werden jedes Mal einen kurzen Piepton hören, wenn Sie einen der Knöpfe MODE, ADJUST oder SET drücken. Wir empfehlen, dass Sie den Ton verwenden, um alles genau einstellen zu können. Wenn Sie es jedoch vorziehen, den Ton nicht zu hören, können Sie ihn ausstellen, indem Sie gleichzeitig MODE und ADJUST drücken. Halten Sie die Knöpfe zwei Sekunden lang. Wenn das Sound-Icon nicht länger sichtbar ist, wurde der Piepton ausgestellt. Dieses Icon ist nur sichtbar, wenn der Sound an ist. Um den Sound wieder anzustellen, drücken Sie wieder auf die zwei Knöpfe und halten Sie sie für zwei Sekunden. Sie werden einen kurzen Piepton hören und das Sound-Icon wird wieder erscheinen.

A. ZEIT/UHR:

Drücken und halten Sie den SET-Knopf, bis Sie einen Piepton hören. Das SET-Icon wird in der linken unteren Ecke erscheinen. Es wird nun CLOCK angezeigt. Drücken Sie wieder SET. Drücken Sie ADJUST oder MODE, um die Zeit im 12- oder 24-Stunden-Modus anzuzeigen. Drücken Sie SET zur Bestätigung. Als Nächstes wird HOUR wird angezeigt. Drücken Sie ADJUST oder MODE, um die Stunde richtig einzustellen. Drücken Sie SET zur Bestätigung. Es wird nun MINU angezeigt. Drücken Sie ADJUST oder MODE, um die Minute richtig einzustellen. Drücken Sie SET zur Bestätigung.

Als Nächstes wird DATE angezeigt.

B. DATUM:

Drücken Sie SET, um das Datum einzustellen. DDMM (Tag/Monat/Jahr) wird nun angezeigt. Drücken Sie ADJUST oder MODE, falls Sie die Anzeige zu MMDD (Monat/Tag/Jahr) ändern möchten. Drücken Sie SET zur Bestätigung. YEAR wird nun angezeigt. Die Standardeinstellung ist 10 (2010). Drücken Sie SET zur Bestätigung oder ADJUST oder MODE, um das Jahr zu ändern. Zur Bestätigung SET drücken.

MNTH wird nun angezeigt. Drücken Sie ADJUST oder MODE, um den Monat einzustellen. DAY wird nun angezeigt. Drücken Sie ADJUST oder MODE, um den Tag einzustellen. Drücken Sie SET zur Bestätigung. TAR 1 (Tarif) wird nun angezeigt.

C. TARIF:

Ihr OWL kann mit bis zu 6 verschiedenen Tarifeinstellungen programmiert werden, um verschiedene Tarife je nach Tageszeit oder Wochentag zu berücksichtigen. TAR 1 ist Ihre Haupteinstellung. Sie können die Einstellungen für TAR 2-6 an und ausstellen, je nachdem, was für Sie zutreffend ist.

Drücken Sie wieder den SET-Knopf und £ wird auf der linken Seite oder Pence auf der rechten Seite des Bildschirms eingeblendet. Drücken Sie SET zur Bestätigung. Drücken Sie ADJUST oder MODE und geben Sie den Preis als € oder Cent pro Stunde ein. Sie können die Währung später anpassen. Drücken Sie SET

Die erste Ziffer des Preises wird eingeblendet. Überprüfen Sie Ihren Tarif und geben Sie Ihren Preis mithilfe der ADJUST- oder MODE-Knöpfe ein, z. B. 10,50 Cent.

Drücken Sie SET zur Bestätigung und geben Sie die nächste Ziffer ein. Fahren Sie fort, bis alle vier Ziffern Ihres Preises festgelegt wurden. Drücken Sie erneut SET zur Bestätigung.

W.DAY wird nun auf dem Hauptbildschirm angezeigt und die Tage der Woche werden im unteren linken Bildschirm angezeigt. Drücken Sie ADJUST oder MODE, um Ihre Tarifperiode auszuwählen. Wählen Sie zwischen der Fünf-Tage-Woche, MON-FRI, oder dem Wochenende, SAT-SUN oder der ganzen Woche, MON-SUN. Drücken Sie SET zur Bestätigung.

Nun wird HOUR angezeigt und die erste Ziffer der Uhr blinkt im unteren linken Bildschirm auf. Drücken Sie **ADJUST**, um die Stunde der Startzeit einzugeben. Drucken Sie **SET** zur Bestatigung.

MINS wird jetzt angezeigt. Drücken Sie ADJUST oder MODE, um die Minuten einzustellen. Sie haben nun die spezifische Startzeit für Ihren Tarif. Drücken Sie SET zum Bestätigen. TAR 2 und OFF werden jetzt angezeigt.

Drücken Sie SET, um einen weiteren Tarif einzugeben, oder drücken Sie MODE zum Überspringen. Fahren Sie fort, bis Sie alle Variationen Ihres Tarifs eingegeben haben und drücken Sie SET zum Bestätigen. Es werden nun ALARM und OFF angezeigt.

D. ALARM:

Drücken Sie wieder auf SET. OFF wird nun im Fenster aufblinken. Ändern Sie diese Einstellung, wenn Sie möchten, dass ein Alarm ertönt, wenn die Nutzung einen bestimmten Betrag übersteigt. Drücken Sie ADJUST oder MODE, um ihn auf ON zu stellen. Drücken Sie SET zur Bestätigung. Die Standardeinstellung beträgt 10.00 KW. Sie können einen Wert zwischen 0 und 999.9 KW auswählen. Drücken Sie ADJUST oder MODE, um den Maximalwert einzugeben, bei dem der Alarm ausgelöst werden soll. Drücken Sie SET zur Bestätigung nach jeder Zifferänderung. Drücken Sie wieder auf SET. CURR und das £-Symbol werden angezeigt.

E. WÄHRUNG:

Ihre Standardeinstellung ist £ Pfund Sterling. Diese wird die Kosten Ihres Energieverbrauchs in der von Ihnen gewählten Währung anzeigen. Drücken Sie wieder auf SET, falls Sie eine andere Währung einstellen möchten. Sie können wählen zwischen €, \$, ¥, F, P, R, & Kr. Drücken Sie ADJUST oder MODE, um die richtige Währung einzustellen. Drücken Sie SET zur Bestätigung. VOLT und 230 werden nun angezeigt.

F. SPANNUNG:

Ihre Standardeinstellung beträgt 230 Volt.

Drücken Sie SET, falls Sie eine andere Spannung einstellen wollen. Sie können einen Wert zwischen 100 und 400 einstellen. Drücken Sie ADJUST oder MODE, um den richtigen Wert für Ihr Land einzustellen. Drücken Sie SET zur Bestätigung. Es werden nun °C und TEMP angezeigt.

ECHTZEITDATEN-SIGNALANZEIGE MODUSANZEIGE BILDSCHIRM ANZEIGE DER GESAMTSUMME UHRZEIT, DATUM UND RAUM-TEMPERATUR SET-ICON SOUND-(wird im SET-**ANZEIGE** Modus angezeigt) MINI-USB-**ANSCHLUSS** MODE ADJUST **NAVIGATION** TARIFANZEIGE BATTERIESTANDANZEIGE **USB-ICON**

Wenden Sie das Blatt, um zu erfahren.

Erfahren Sie auf der Rückseite, wie Sie OWL bei gestaffelten Tarif

(wird angezeigt, wenn der Batteriestand des

Displays/Senders niedrig ist)

Was ist die LARM-Funktion? Erfahren Sie es auf der Rückseite

Möchten Sie sich den Verlauf Ihres Energie-verbrauchs ansehen? Mehr auf der Rückseite.

Möchten Sie den PC verbinden? Iehr dazu auf der beigelegten CD.

(wird angezeigt, bei

Verbindung mit PC)

G. TEMPERATUR:

Ihre Standardeinstellung ist Grad Celsius, angezeigt als °C. Sie können die Temperatur auch in Fahrenheit anzeigen lassen, als °F. Drücken Sie ADJUST oder MODE, um zu wechseln. Drücken Sie SET zur Bestätigung.

GHG und 0.46kg/kwh werden angezeigt.

H. TREIBHAUSGASEINHEITEN:

Ihr OWL kann die Menge der CO2-Emissionen pro verbrauchter Stromeinheit berechnen. Sie haben bei der Anzeige dieser Daten vier Optionen zur Auswahl. Für jede Option haben Sie die Echtzeitdaten und die Gesamtsumme. Die Echtzeitdaten werden im Hauptbildschirm angezeigt. Die Gesamtdaten werden im rechten unteren Bildschirm dargestellt. Sie können die Daten entweder in metrischen oder angloamerikanischen Einheiten anzeigen lassen.

Drücken Sie auf SET. Die Maßeinheiten werden sowohl auf dem Hauptbildschirm als auch auf dem unteren rechten Bildschirm eingeblendet. Drücken Sie ADJUST oder MODE, um eine dieser Optionen auszuwählen:

- Echtzeit in Kilogramm (KG) & die Gesamtsumme in Kilogramm (KG)
- Echtzeit in Pfund (LB) & die Gesamtsumme in Pfund (LB)
- iii) Echtzeit in Kilogramm (KG) & die Gesamtsumme in metrischen Tonnen (TONNE) iv) Echtzeit in Pfund (LB) & die Gesamtsumme in angloamerikanischen Tonnen (TON)

Wenn Sie Ihre Option ausgewählt haben, drücken Sie SET zur Bestätigung. Die Ziffern im Hauptbildschirm werden aufblinken. Drücken Sie ADJUST oder MODE, um den Umrechnungswert von 0,00 kg bis 1,90 kg für metrische Einheiten oder 0,00 LB bis 4,00 LB anzugeben. Drücken Sie SET zur Bestätigung. Nun wird END angezeigt.

EINSTELLUNGEN PRÜFEN

Drücken Sie den SET-Knopf und dann den MODE-Knopf, um durch Ihre Einstellungen zu scrollen. Sie können das Setup jederzeit beenden, indem Sie den SET-Knopf drücken und halten. Älle Änderungen, die Sie bis dahin gemacht haben, werden gespeichert.

SCHRITT 4

ABGEHENDES KABEL



Finden Sie das vom Stromzähler abgehende Kabel (üblicherweise grau, rot oder braun, auf der rechten Seite des Zählers). Öffnen Sie den Clip des Sensors und legen Sie ihn an das stromführende Kabel. Rasten Sie den Clip ein und befestigen Sie ihn sicher.

Bitte beachten Sie: Es ist normal, dass der Sensor etwas lose am Kabel hängt und auch am Kabel herunterrutschen kann.

Dreiphasen-



SCHRITT 5 DEN SENDER ANBRINGEN

Befestigen Sie die Halterung (optional) an der Wand oder der Leiste, an der auch Ihr Stromzähler angebracht ist, neben oder in der Nähe des Sicherungskastens.

Stecken Sie den Sender in die Halterung und verbinden Sie das Sensorkabel mit einer der drei Anschlüsse, die sich unten am Sender

Das Foto auf der rechten Seite stellt einen typischen Aufbau dar mit dem an der Halterung befestigten Sender, der sich rechts vom Zähler befindet. Der Sensor ist an das stromführende Kabel angebracht (üblicherweise grau, rot oder braun).



Damit ist die erfolgreiche Einrichtung des OWL abgeschlossen.

Für die Behebung von Problemen und weitere Informationen lesen Sie die Rückseite oder besuchen Sie www.theowl.com



SICHERHEITSINFORMATION



Halten Sie die Geräte aus der Reichweite von Kindern fern, insbesondere Kleinkindern

Die Installation dieses Produkts darf nur von einem Erwachsenen ausgeführt werden. Bei Zweifeln sollte ein Elektriker hinzugezogen werden. Installieren Sie Ihre Geräte nicht in einem feuchten Raum (Badezimmer, Waschküche, Küche, etc.) oder in der Nähe eines Wasserhahns oder einer Wasserquelle. Die Geräte dürfen keiner Feuchtigkeit oder Wasserspritzern ausgesetzt werden. Die Geräte und alle dazugehörigen Komponenten sind für die Anwendung in geschlossenen Räumen bei normalen Temperaturen ausgelegt. Vermeiden Sie extreme Temperaturen. Das Gerät muss von Hitze oder Feuer ferngehalten werden. Versuchen Sie abgesehen vom Austausch der Batterien - nicht, die Geräte zu öffnen, auseinanderzubauen oder zu reparieren. Die Geräte enthalten einen Funksender, der unter Umständen den Betrieb von medizinischen Geräten beeinträchtigen könnte. Bevor Sie das Gerät in einem medizinischen Umfeld einsetzen, sollten Sie einen qualifizierten medizinischen Experten zu Rate ziehen.

Der LCD-Bildschirm ist aus Glas hergestellt und könnte zerbrechen, wenn er fallengelassen wird. Bitte seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie einen beschädigten Bildschirm anfassen. Die Flüssigkristalle könnten Ihrer Gesundheit schaden. Bedecken Sie nicht die Lüftungslöcher der Geräte.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Installations- und Programmierungsanweisungen sorgfältig lesen, bevor Sie das Gerät nutzen. Sollte OWL+USB nicht in der Weise verwendet werden, die von 2 Save Energy Ltd. vorgesehen wurde, könnte der vom Gerät angebotene Schutz beeinträchtigt sein.

2 Save Energy Limited

The Annexe, Field House Barn, Chineham Lane, Sherbourne St John, Basingstoke, Hants RG24 9LR Tel: +44 1256 383 431 customer.services@theowl.com



make your home an OWL home



GARANTIEINFORMATION



2 Save Energy Limited garantiert, dass OWL +USB für eine Mindestdauer von 12 Monaten ab Kaufdatum funktionieren wird und dass es frei ist von jeglichen Defekten hinsichtlich des Materials, der Verarbeitung und des Designs. Sollten Sie während dieses einjährigen Garantiezeitraums ab Kaufdatum feststellen, dass Ihr Gerät nicht mehr richtig funktioniert, können Sie es zurückgeben und wir werden es kostenfrei ersetzen oder

2 Save Energy Limited lehnt die Haftung für Defekte ab, die durch normalen Verschleiß, unbeabsichtigte oder vorsätzliche Beschädigung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise entstanden sind. In diesem Fall wird sich 2 Save Energy Limited das Recht vorbehalten, jegliche Kosten, die durch das Testen des Gerätes oder Versandkosten anfallen, in Rechnung zu stellen. Dies beeinflusst nicht Ihre Rechte hinsichtlich des

Die Garantiebestimmungen gelten nur, wenn ein Kaufbeleg vorgelegt werden kann.

Um Ihr OWL +USB zurückzugeben, kontaktieren Sie customer.services@theowl.com, um Ihr Problem und den Grund für die Rückgabe zu melden. 2 Save Energy Limited wird Ihnen ein Formular und eine Referenznummer senden. Sobald wir das ausgefüllte Formular und den Kaufbeleg erhalten haben, werden wir das Rückgabeverfahren starten.

ERFÜLLUNG DER RICHTLINIEN

Das CE-Zeichen bestätigt, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen des Europäischen Parlaments und der Richtlinie des Rates 1999/5/EC. Eine Kopie der unterschriebenen und datierten Konformitätserklärung ist auf Anfrage erhältlich.

Ihr OWL +USB wurde hergestellt auf Basis eines Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001.

BEVOR SIE ANFANGEN PRÜFEN SIE DEN PACKUNGSINHALT

Kontaktieren Sie uns, falls etwas fehlen sollte: customer.services@theowl.com











Danke, dass Sie sich für OWL+USB entschieden haben

Folgen Sie diesen einfachen Schritten, um Ihr OWL+USB einzurichten und Sie können: Ihren Stromverbrauch, die Kosten des Stromverbrauchs und die Summe der damit verbundenen Treibhausgasemissionen berechnen und die aufgezeichneten Daten auf Ihren PC herunterladen. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Sicherheitshinweise gelesen haben, bevor Sie OWL+USB einrichten.

Bevor Sie mit der Installation beginnen, benötigen Sie: Installationsanleitung

5Vdc

1. Eine Stromrechnung mit Ihren Tarifdetails

auf der Rückseite

2. Einen kleinen Kreuz- oder Flachschlitzschraubenzieher

FEHLERBEHEBUNG



PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Leeres Display	Batterien	Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt sind oder ersetzen Sie die Batterien.
Es wird eine "0" angezeigt	Strom wird nicht gemessen	Überprüfen Sie, ob der Clip des Sensors fest am Stromkabel angebracht wurde (SCHRITT 5) Überprüfen Sie, ob der Sensor mit dem Sender verbunden ist.
"•""" werden angezeigt	Batterien oder Synchronisation unterbrochen	Position der Batterien noch einmal überprüfen oder Batterien ersetzen. Falls nötig Gerät zurücksetzen.
Zählerstand scheint zu hoch zu sein	Tarif- oder Spannungseinstellungen könnten falsch sein	Überprüfen Sie Ihre Einstellungen (siehe Vorderseite) und setzen Sie sie falls nötig zurück
Zählerstand scheint zu niedrig zu sein	Der Sensor ist nicht korrekt angebracht	Sollte der Sensorclip sehr eng anliegen, kann es sein, dass er nicht korrekt geschlossen ist. Überprüfen Sie die Dicke Ihres Kabels (bis zu 10 mm für Standardsensoren, 17mm für großen Sensor). Bringen Sie den Clip an einem geraden Abschnitt des Kabels an.
"" im Display Synchronisation in SCHRITT 2 fehlgeschlagen	Sender & Bildschirm haben die Verbindung verloren und die Wiederholung von SCHRITT 2 ist fehlgeschlagen. Im unwahrscheinlichen Fall, dass die Synchronisation fehlschlägt, müssen Sie Ihr OWL auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und den Speicher löschen, wie in der folgenden Anweisung beschrieben:	1. RESET-Knopf auf der Rückseite des Senders drücken (das Ende einer Büroklammer eignet sich dafür) 2. Drücken und halten Sie den grünen CHECK-Knopf auf dem Sender, bis das rote Licht aufblinkt 3. Drücken und halten Sie gleichzeitig SET & RESET auf dem Monitor (mit Büroklammer) 4. Wenn Sie RESET loslassen, sollte ein Ton zu hören sein. Alle Abschnitte sollten auf dem Bildschirm erscheinen. 5. Beim zweiten Ton können Sie SET loslassen. Das Signal-Icon
Tipp: Nachdem Sie den Bildschirm zurückgesetzt haben, kann es bis zu zwei Minuten dauern, um eine Verbindung zum Sender herzustellen. Halten Sie auf dem		wird aufblinken, d. h. das Display sucht nach dem Sender. Es wird ganz aufleuchten, wenn die

ZUSÄTZLICHE HINWEISE

50mA



USB-AUSGANG

DISPLAY

OWL BEI EINEM ANSCHLUSS MIT DREIPHASEN-WECHSELSTROM INSTALLIEREN

Falls Sie einen Dreiphasenanschluss haben, müssen Sie zwei zusätzliche und vermutlich größere Sensoren anbringen, je nach der Größe Ihrer Kabel. Das Anbringen der Sensoren ist der gleiche Prozess wie oben angegeben, aber Sie müssen die richtigen Kabel bestimmen:

3-PHASEN-FARBCODES

L1 L3 **Neutral** Grün-gelb gestreift (nur grün bei alten Kabeln) GB bis April 2006 Rot Blau Schwarz Europa (und GB)

ab April 2006

Braun Schwarz Grau Blau Grün-gelb gestreift Ziehen Sie einen qualifizierten Elektriker zu Rate oder besuchen Sie www.theowl.com, falls Sie Probleme bei

WAS IST DIE ALARMFUNKTION?

der Einrichtung von OWL haben sollten.

Die Alarmfunktion warnt Sie, wenn die von Ihnen voreingestellte Schwelle beim Energieverbrauch überschritten wird. Das ist gerade dann nützlich, wenn Ihr Haushalt von einem knappen Budget leben muss und Sie Ihre Kosten überwachen müssen.

TARIFE UND GESTAFFELTE TARIFE

Stromversorger verkaufen Elektrizität zu verschiedenen Tarifen an verschiedene Menschen überall im Land. Die Tarife können sich je nach Tages- oder Nachtzeit unterscheiden. Die Gebühr, die Sie für Ihren Strom zahlen, wird Tarif genannt und wird auf Ihrer Stromrechnung aufgelistet. Einige Stromverbraucher haben primäre/sekundäre Tarife basierend auf ihrem Verbrauch. Um diese Daten verwenden zu können, müssen Sie den Durchschnitt basierend auf Ihrem Verbrauch ausrechnen und diese Zahl unter Tarif 1 eingeben.

KANN ICH HAUSHALTSGERÄTE MESSEN?

Der Sensor ist nicht in der Lage, den Stromfluss zu messen, wenn er an ein Gerät angebracht wird mit Erdungs-, Neutral- und Außenleitern. Der Sensor funktioniert nur, wenn er wie in SCHRITT 4 an ein stromführendes Phasenkabel angeschlossen wird.

WIE VIELE DATEN KANN ICH AUF DEM OWL+USB SPEICHERN?

Es werden die Daten der letzten 720 Tage gespeichert. Sie enthalten die täglichen Werte der verbrauchten Energie, der Energiekosten basierend auf den angegeben Tarifen und der CO2-Emissionen, basierend auf dem Umwandlungsfaktor für den jeweiligen Tag. Diese Daten können abgerufen über die Verlaufsfunktion des Displays (siehe unten). Es werden außerdem Daten für jede Minute der letzten 30 Tage gespeichert. Diese Daten können mit der automatischen Downloadfunktion der mitgelieferten Software aufgerufen werden.

WIE INSTALLIERE ICH DIE SOFTWARE, MIT DER ICH DIE DATEN AUF DEN PC HERUNTERLADE? Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch auf der Software-CD, welches mit dem OWL+USB Elektrizitätsmesser mitgeliefert wurde. Installieren Sie die Software wie in der Installationsanweisung beschrieben. Folgen Sie den "Ersten Schritten" im Handbuch, um die neue Hardware zu installieren und um den USB-

Anschluss mit der Software zu verbinden. WIE LADE ICH DIE DATEN AUF DEN PC HERUNTER?

Verbinden Sie einfach den Mini-USB-Anschluss des Displays mit dem PC und die Daten der letzten 30 Tage (oder weniger bei kürzerer Verwendung) werden automatisch in die OWL USB Connect2 Datenbank

WIE OFT MUSS ICH DIE DATEN AUF MEINEN PC HERUNTERLADEN?

Die Daten sollten alle 30 Tage oder früher heruntergeladen werden. Falls die 30 Tage seit dem letzten Download überschritten sein sollten, werden die Daten zwischen den letzten 30 Tagen und dem letzten Download der Daten überschrieben und die Daten sind folglich für diese Tage nicht mehr abrufbar.

OWL Wiederaufladbare Alkaline-Batterien können verwendet werden, um Ihren drahtlosen OWL Elektrizitätsmessei zu betreiben. Bitte beachten Sie, dass die OWL Alkaline-Batterien mit einem separaten Aufladegerät aufgelader werden müssen, da das Display die Batterien nicht selbst aufladen kann.

unseren Kundendienst unter +44 01256 383 431 oder customer.services@theowl.com

EINSTELLUNGEN ÜBERPRÜFEN UND DATEN AUSWERTEN

Synchronisation fertig ist.

Eine "0" sollte jetzt in der Mitte des

Bildschirms angezeigt werden.



Wenn Sie Ihre einprogrammierten Einstellungen ändern möchten, müssen Sie SET drücken und halten, bis das SET-Icon eingeblendet wird und Sie einen kurzen Piepton hören.

CLOCK wird im unteren rechten Bildschirm erscheinen.

Drücken Sie MODE, um durch die verschiedenen Programmeinstellungen DATE, TAR 1, TAR 2, TAR 3, TAR 4, TAR 5, TAR 6, ALARM, CURR, VOLT, TEMP, GHG, END zu scrollen, bis Sie die Einstellung finden, die Sie ändern möchten

Drücken Sie SET zur Bestätigung.

Folgen Sie den Hinweisen zur Programmierung Ihres OWL, um die Einstellungen zu ändern.

WIE SIE IHRE DATEN ABRUFEN:

Ihr Display wird COST im Hauptbildschirm anzeigen.

Um den Energieverbrauch anzuzeigen, drücken Sie auf MODE. Um die Treibhausgasemissionen anzuzeigen, drücken Sie noch einmal auf MODE.

Um zum Hauptbildschirm zurückzukehren, drücken Sie wieder auf MODE.

WIE SIE IHRE DURCHSCHNITTSDATEN LESEN:

Drücken und halten Sie ADJUST, und die Durchschnittsdaten (AVERAGE) werden im unteren rechten Bildschirm erscheinen. Die durchschnittlichen Tageswerte (basierend auf den letzten 30 Tagen) werden zuerst erscheinen. Drücken Sie ADJUST nochmal und die durchschnittlichen Wochenwerte (basierend auf den letzten 30 Tagen) erscheinen. Ein weiterer Druck auf ADJUST lässt die durchschnittlichen Monatswerte (basierend auf den letzten 30 Tagen) erscheinen.

Um zu den Echtzeitdaten zurückzukehren, drücken und halten Sie MODE für 2 Sekunden, bis ein kurzer Piepton ertönt.

DATENVERLAUF:

Die Daten im unteren rechten Bildschirm des Displays werden immer den gesamten Energie- und Emissionsverbrauch und die Gesamtkosten bis heute oder seit dem letzten Zurücksetzen der Daten anzeigen. Der OWL kann die Daten von bis zu 2 Jahren speichern und anzeigen. Sie können jederzeit den Datenverlauf zu Vergleichszwecken aufrufen. Sie können die Daten von einem

spezifischen Tag, einer Woche, einem Monat oder einem Quartal aufrufen.

Um das Startdatum für Ihren Datenverlauf einzugeben, drücken und halten Sie MODE für 2 Sekunden. HIST wird im Hauptbildschirm angezeigt und YEAR erscheint im unteren rechten Bildschirm. Das Jahr im unteren linken Bildschirm wird aufblinken. Drücken Sie MODE, um das vorherige Jahr auszuwählen, oder ADJUST für das folgende Jahr, um das Jahr zu erhalten, aus dem Sie die Daten aufrufen wollen. Drücken Sie SET zur Bestätigung. MONTH wird angezeigt im unteren rechten Bildschirm und der Monat wird im unteren linken Bildschirm eingeblendet. Drücken Sie MODE, um einen Monat zurück- oder ADJUST, um einen Monat vorzuschalten. Drücken Sie SET zur Bestätigung. DAY wird angezeigt im unteren rechten Bildschirm und das Datum wird im unteren linken Bildschirm eingeblendet. Drücken Sie MODE, um einen Tag zurück- oder ADJUST, um einen Tag vorzuschalten. Drücken Sie SET zur Bestätigung. Ihr Startdatum ist jetzt festgelegt. Sie können nun den Zeitraum für Ihren Bericht auswählen. Wählen Sie zwischen Tag, Woche, Monat oder

Quartal ab diesem Tag. Drücken Sie ADJUST, um zwischen den Optionen zu wählen. Die Daten im unteren rechten Bildschirm werden sich an Ihre Auswahl anpassen.

WIE SIE IHRE DATEN AUSWERTEN:

Ihr Display wird im Hauptbildschirm HIST anzeigen und COST in der oberen rechten Ecke des Hauptbildschirms. Sie können sich nun das Startdatum und den von Ihnen festgelegten Zeitraum anschauen.

Um Ihren Energieverbrauch während dieser Periode aufzurufen, drücken Sie auf MODE.

Um Ihren Treibhausgasverbrauch während dieser Periode aufzurufen, drücken Sie wieder auf MODE. Um auf den Hauptbildschirm mit den Kosten zurückzukehren, drücken und halten Sie wieder MODE.